


SISTEMA DE SUJECCION ESPECIFICO PARA PDA (ANTICAIDAS)

		
<p>Cinta de sujeción antideslizante</p>	<p>Cada cinta lleva un clip de bloqueo</p>	<p>Inserte la cinta en el anillo (clip) de sujeción hasta el final de la cinta.</p>
		
<p>Mueva el clip más o menos hasta la mitad de la cinta.</p>	<p>Con el ajuste de los clip puede adaptar la sujeción a cualquier tamaño de mano.</p>	<p>Vista superior con clip.</p>
		
<p>Inserte la correa suavemente por los orificios de la funda para que quede como en la imagen. Para fijar los clip necesita ajustarlo rotando hasta que oiga un clic.</p>	<p>PDA con la correa ya fijada.</p>	<p>PDA mantenida con correa. Evita golpes y/o caídas.</p>

		
<p>Para abrir el soporte de la batería es necesario retirar la correa de la parte superior. Retire el clip de bloqueo con el pulgar y el índice y tire suavemente para desbloquear.</p>		